



Manuale d'uso: Indagini Annuali – Dati tecnici su società di trasporto di gas naturale

Aggiornato al 11/01/2016 **(LA VERSIONE NON E' AGGIORNATA PER LA PARTE
TECNICA)**

Indice

1	Accesso alla raccolta	3
2	Il pannello di controllo della raccolta	5
3	Funzionalità comuni nella raccolta dati	6
3.1	Le sezioni	6
3.2	La sezione di Configurazione.....	7
3.3	La sezione di Compilazione	9
3.4	Il Caricamento Massivo	10
3.5	I bottoni all'interno delle maschere	12
3.6	La sezione Quadro riassuntivo	13
3.7	La sezione Invio definitivo.....	14
4	Annotazioni generali	14
5	Maschere da compilare	15
5.1	Punti di consegna e volumi consegnati (Consuntivo anno 2015 e Pre - consuntivo anno 2016)	15
5.2	Punti di riconsegna e volumi riconsegnati (Consuntivo anno 2015 e Pre - consuntivo anno 2016)	17
5.3	Lunghezza delle reti al 31 dicembre 2016	19
5.4	Switching	20
5.5	Connessioni nell'anno 2016.....	24
5.6	Conferimenti di capacità di trasporto (solo per SNAM RETE GAS).....	26
5.7	Punto di scambio virtuale (solo per SNAM RETE GAS).....	27
6	Richiesta di informazioni	27

1 Accesso alla raccolta

Per accedere alla raccolta “Indagine annuale – Dati tecnici su società di trasporto di gas naturale” il primo passo da effettuare è autenticarsi inserendo i propri dati nell'apposita sezione del sito <https://www.autorita.energia.it/raccolte-dati>.



Autorità per l'energia elettrica il gas
e il sistema idrico

Inserisci Login e Password

Login

Password

LOGIN ANNULLA

Per sicurezza dovresti effettuare il logout e chiudere tutte le finestre del browser quando hai finito di utilizzare servizi che necessitano autenticazione.

Per chiarimenti e supporto di tipo tecnico:



dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.30. oppure:

infoanagrafica@autorita.energia.it (indicare sempre la Ragione Sociale e la PIVA del soggetto per cui si sta scrivendo).



Figura 1.1: pagina di accesso

Dopo aver effettuato l'autenticazione (figura 1.1), l'utente troverà una pagina, definita “Indice delle raccolte”, che elenca le raccolte dati a cui è abilitato: tra queste troverà anche “Indagine annuale - Dati tecnici su società di trasporto del gas naturale”.

Selezionando il link relativo alla raccolta in questione, si accede alla pagina dello “Storico edizioni raccolta dati Indagine annuale – Dati tecnici su società di trasporto di gas naturale” (figura 1.2).

In questa pagina si trova il link per tornare all'indice delle raccolte dati (rettangolo rosso), oltre ad altre informazioni sulla raccolta in questione quali:

- l'edizione ed il suo riferimento;
- il periodo di svolgimento;
- lo stato della raccolta (aperta o chiusa);
- lo stato della compilazione (non iniziata, parziale o completa);
- le informazioni riguardanti l'invio definitivo (non effettuato o effettuato);
- il link per accedere alle fasi di compilazione (rettangolo verde) rappresentato dall'icona che precede il riferimento dell'edizione o dallo stato della raccolta.

Il simbolo  indica che i dati sono modificabili in quanto non è stato ancora effettuato l'invio definitivo. Il simbolo  indica che i dati non sono più modificabili in quanto o è già stato effettuato l'invio definitivo oppure perché la raccolta è chiusa.

Indagine: Indagine annuale - Dati tecnici su società di trasporto del gas naturale -

Indice raccolte	Anagrafiche	Pannello di controllo INDAGINE
-----------------	-------------	--------------------------------

Storico edizioni raccolta dati Indagine annuale - Dati tecnici su società di trasporto del gas naturale

Edizione	Svolgimento raccolta	Stato	Stato compilazione	Invio definitivo
 Anno solare 2014	Dal 01/01/2014 al 31/12/2015	Aperta	Non iniziata	Non effettuato
 Anno solare 2013	Dal 18/02/2013 al 30/12/2014	Aperta in extra time	Parziale	Non effettuato
 Anno solare 2012	Dal 28/09/2012 al 29/09/2013	Chiusa	Non iniziata	Non effettuato

Figura 1.2: storico della raccolta

2 Il pannello di controllo della raccolta

Accedendo alla raccolta viene visualizzata la pagina Pannello di controllo (figura 2.1) dove sono presenti tutte le voci inerenti a questa raccolta.

Indagine: Indagine annuale - Dati tecnici su società di trasporto del gas naturale - Anno solare 2014

Indice raccolte	Anagrafiche	Pannello di controllo INDAGINE
-----------------	-------------	--------------------------------

Pannello di controllo

INVIO DEFINITIVO

Denominazione	Manuale ?
Punti di consegna e volumi consegnati - Consuntivo anno 2013	COMPILA
Punti di consegna e volumi consegnati - Pre-consuntivo anno 2014	COMPILA
Punti di riconsegna e volumi riconsegnati - Consuntivo anno 2013	CONFIGURA RIEPILOGO COMPILA
Punti di riconsegna e volumi riconsegnati - Pre-consuntivo anno 2014	CONFIGURA RIEPILOGO COMPILA
Lunghezza delle reti al 31 dicembre 2014	COMPILA
Switching	RIEPILOGO COMPILA
Connessioni nell'anno 2014	COMPILA
Note	COMPILA

ELENCO COMUNICAZIONI

Figura 2.1: pannello di controllo della raccolta

Esclusivamente per la società SNAM RETE GAS, compariranno altre due voci (figura 2.2):

- Conferimenti di capacità di trasporto;
- Punto di scambio virtuale.

Conferimenti di capacità di trasporto	COMPILA
Punto di scambio virtuale	COMPILA

Figura 2.2: voci per Snam Rete Gas

Nel pannello di controllo, come nel resto del sistema, è presente il bottone per poter tornare all'indice delle raccolte. Inoltre da qualunque punto del sistema è sempre possibile tornare a questa pagina cliccando il bottone "Pannello di controllo INDAGINE".

Alle voci presenti nel pannello di controllo, possono essere associate tre tipologie di bottoni:

1. CONFIGURA: permette di configurare le maschere;
2. RIEPILOGO: che permette di visualizzare il riepilogo della configurazione effettuata;
3. COMPILA: che permette di compilare le maschere presenti, in base alla configurazione effettuata.

I bottoni di configurazione/compilazione cambieranno aspetto in base allo stato di configurazione/compilazione. Il tasto di configurazione in un primo momento sarà di un grigio chiaro, mentre quando verrà salvata almeno una configurazione, diventerà di un grigio scuro.

Il tasto di compilazione, invece, in principio sarà disabilitato, quando verrà effettuata almeno una configurazione verrà reso attivo e sarà di colore grigio chiaro; quando sarà effettuata la compilazione di almeno una maschera, diventerà grigio scuro.

Fanno eccezione alcune sezioni che hanno il bottone di compilazione già attivo, in quanto non legate ad alcuna configurazione.

3 Funzionalità comuni nella raccolta dati

I dettagli sulle funzionalità della raccolta dati saranno resi disponibili al momento della pubblicazione del sistema.

3.1 Le sezioni

All'interno di questa raccolta si possono individuare quattro sezioni:

- configurazione;

- compilazione;
- quadro riassuntivo;
- invio definitivo.

L'utente potrà capire in quale di queste sezioni si trova, grazie alla posizione dell'icona



situata sulle frecce blu poste sotto l'intestazione della pagina web (figura 3.1).

Queste frecce sono bottoni che permettono di navigare da una sezione all'altra.



Figura 3.1: bottoniera di navigazione

3.2 La sezione di Configurazione

È possibile entrare nella sezione di configurazione premendo il bottone “CONFIGURA”, presente o nel pannello di controllo o nella bottoniera di navigazione (figura 3.1). A questo punto l'utente potrà effettuare la configurazione desiderata.

Sul fondo della pagina di configurazione (figura 3.2) sono presenti due bottoni: il bottone “PROSEGUI” serve per confermare le scelte effettuate. Il tasto “ANNULLA”, invece, ha qui la funzione di cancellare la configurazione in atto e di ripristinare l'ultima configurazione salvata.

PUNTI DI RICONSEGNA E VOLUMI RICONSEGNA TI - PRE-CONSUNTIVO ANNO 2013: REGIONE --> PUNTI DI RICONSEGNA

Selezionare la tipologia di punto di riconsegna

Regione Piemonte	✓	✗
Clienti finali industriali	<input checked="" type="checkbox"/>	
Clienti finali termoelettrici	<input type="checkbox"/>	
Altri clienti finali	<input type="checkbox"/>	
Impianti di distribuzione	<input type="checkbox"/>	
Punti di esportazione	<input type="checkbox"/>	
Punti di uscita verso lo stoccaggio	<input type="checkbox"/>	
Altre imprese di trasporto	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	
Regione Lombardia	✓	✗
Clienti finali industriali	<input checked="" type="checkbox"/>	
Clienti finali termoelettrici	<input checked="" type="checkbox"/>	
Altri clienti finali	<input type="checkbox"/>	
Impianti di distribuzione	<input type="checkbox"/>	
Punti di esportazione	<input type="checkbox"/>	
Punti di uscita verso lo stoccaggio	<input type="checkbox"/>	
Altre imprese di trasporto	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	

Figura 3.2: esempio di pagina di configurazione

Una volta terminata l'operazione di configurazione, il sistema conduce alla pagina di "Riepilogo della configurazione" (alla quale si accede anche attraverso l'apposito bottone associato alle relative voci nel pannello di controllo). In questa pagina (figura 3.3) appare il riepilogo della configurazione effettuata, che sarà possibile modificare attraverso il pulsante "CONFIGURA". Se invece si seleziona il pulsante "VAI A COMPILAZIONE" si entrerà nella sezione di compilazione delle maschere.

PUNTI DI RICONSEGNA E VOLUMI RICONSEGNA TI - PRE-CONSUNTIVO ANNO 2013: REGIONE -> PUNTI DI RICONSEGNA
Riepilogo della configurazione






Figura 3.3: esempio di pagina di riepilogo della configurazione

3.3 La sezione di Compilazione

Tutte le voci del pannello di controllo hanno una sezione di compilazione a cui si accede dalla pagina di riepilogo della configurazione o dal pannello di controllo selezionando il bottone "COMPILA".

Cliccando sul pulsante il sistema propone l'elenco delle maschere da compilare per la voce considerata (figura 3.4). Tale pagina è determinata dal sistema in base alle informazioni fornite nella configurazione. Se l'elenco delle maschere non riflette correttamente le attività svolte dall'utente è possibile tornare alla sezione di configurazione attraverso la freccia azzurra CONFIGURAZIONE. Se, invece, l'elenco è corretto si passa alla compilazione vera e propria delle maschere alle quali è possibile accedere tramite l'icona sulla destra ad esse associata.

Il pulsante  indica che la maschera è già stata compilata (i dati, comunque, possono essere ancora modificati).

Il pulsante  indica che la maschera è ancora da compilare.

Se la sezione che si desidera compilare non dipende da una configurazione diretta, non viene presentata la pagina di elenco delle maschere da compilare ed è possibile accedere alla compilazione tramite l'apposito bottone situato nel pannello di controllo, che permetterà di accedere direttamente alla maschera.

Dalla pagina di elenco delle maschere, è possibile visualizzare e/o scaricare, in qualsiasi momento, un file pdf (rettangolo verde) che riporta i dati inseriti fino a quel momento e il relativo stato della compilazione. Questo pdf generale contiene i dati di tutte le maschere per la sezione in cui ci si trova.



Indagine: Indagine annuale - Dati tecnici su società di trasporto del gas naturale - Anno solare 2014

Indice raccolte Anagrafiche Pannello di controllo INDAGINE

CONFIGURAZIONE COMPILAZIONE QUADRO RIASSUNTIVO INVIO DEFINITIVO

SWITCHING -> REGIONE

Maschere da compilare

Switching	
Lombardia	
Piemonte	

Figura 3.4: elenco delle maschere da compilare

3.4 Il Caricamento Massivo

Una modalità alternativa di Configurazione e Compilazione è il Caricamento Massivo che è disponibile solo per alcune maschere.

Per accedere a tale modalità basta selezionare il pulsante RIEPILOGO. Il sistema presenterà una maschera come da immagine seguente:



Come prima cosa occorre scaricare il file Excel (xls) che funzionerà da prototipo, cliccando sull'icona raffigurante un cerchio arancione con all'interno una freccia.

Il file Excel che si scarica contiene più fogli: i dati da caricare nella maschera devono essere inseriti nei fogli denominati "Numero" e "Volume".

ATTENZIONE: la denominazione dei fogli e i formati delle celle non devono essere assolutamente modificati.

Dopo la compilazione il file deve essere caricato sul sistema. Cliccando sul pulsante SFOGLIA si apre una finestra da cui selezionare il documento Excel opportunamente compilato. Cliccando sul pulsante CARICA si carica il contenuto del file nel sistema.

Appena caricato il file, a video comparirà un messaggio che indica se l'upload del file è andato a buon fine, questo non implica che il file caricato sia corretto. La comunicazione della correttezza o meno del file caricato, avviene attraverso l'invio di una mail. Infatti, il sistema invia una mail all'utente che ha eseguito il caricamento.

Se il file è corretto la mail ne darà conferma e accedendo alla maschera i dati risulteranno pre-caricati, ma ancora da salvare.

I dati caricati attraverso questa funzionalità saranno visibili all'interno delle maschere solo dopo l'avvenuta ricezione della mail riguardante l'esito del caricamento.

Se, invece, i dati inseriti non sono consistenti e corretti logicamente, la mail fornirà una descrizione del problema.

ATTENZIONE: Le maschere compilate con caricamento massivo devono sempre essere salvate.

Per la raccolta “Indagine annuale – Dati tecnici su società di trasporto del gas naturale” è possibile utilizzare il caricamento massivo per la maschera “Switching”.


La configurazione per la maschera “Switching”, viene presa dalla configurazione della maschera “Punti di riconsegna e volumi riconsegnati - Pre-consuntivo anno 2016”.

Dopo che è stato caricato il file Excel e che è pervenuta la mail di corretto caricamento è possibile verificare i dati inseriti scaricando nuovamente il file Excel che a questo punto conterrà tutti i dati recepiti dal sistema.

3.5 I bottoni all'interno delle maschere

All'interno di ogni maschera da compilare, mediante il bottone “CANCELLA DATI”, è possibile cancellare i dati precedentemente imputati e aggiornare lo stato di compilazione della stessa in “Non Compilato”.

In fondo alla pagina, inoltre, possono essere presenti cinque pulsanti:



Il bottone “SALVA” permette il salvataggio dei dati inseriti e riporta all'elenco delle maschere da compilare o al pannello di controllo.

Attenzione: i dati non vengono salvati in automatico, bisogna sempre darne esplicita conferma attraverso il bottone “SALVA”.

Il pulsante “ELENCO MASCHERE” riporta alla pagina “Maschere da compilare” o al pannello di controllo senza però salvare i dati inseriti nella maschera, quindi se successivamente si rientra nelle maschere, saranno presenti i dati dell'ultimo salvataggio effettuato.

Il bottone “STAMPA PDF” genera il pdf della sola maschera che si sta compilando aggiornato all'ultimo salvataggio effettuato.

Il bottone “QUADRO RIASSUNTIVO” permette di visualizzare un riepilogo delle informazioni precedentemente inserite.

Il pulsante “INVIO DEFINITIVO” porta alla sezione “Invio definitivo”.

3.6 La sezione Quadro riassuntivo

Il Quadro riassuntivo (figura 3.5) è una schermata in cui compaiono solo campi calcolati, accessibile dall'apposita freccia nella bottoniera (figura 3.1).

Il quadro riassuntivo è pensato per offrire all'utente una sintesi dei dati immessi, in modo che li possa controllare.

Indagine: Indagine annuale - Dati tecnici su società di trasporto del gas naturale - Anno solare 2014

Indice raccolte	Anagrafiche	Pannello di controllo INDAGINE
QUADRO RIASSUNTIVO		
	Anno 2013	Anno 2014
Volumi consegnati (m ³)	150	0
Volumi riconsegnati (m ³)		0
Lunghezza rete nazionale (km)		0
Lunghezza rete regionale (km)		0
Numero totale di PdR attivi al 31/12		
Volumi prelevati dal totale dei PdR attivi al 31/12 (m ³)		
Numero di PDR che hanno cambiato fornitore almeno una volta nel 2014		
Volumi prelevati da PDR che hanno cambiato fornitore almeno una volta nel 2014 (m ³)		
STAMPA PDF		

Figura 3.5: quadro riassuntivo

3.7 La sezione Invio definitivo

Si può accedere a questa sezione in più modi:

- dal pannello di controllo della raccolta tramite il bottone “Invio definitivo”;
- dalle maschere attraverso il bottone INVIO DEFINITIVO;
- attraverso la freccia blu posta appena sotto l'intestazione della pagina web.

Se la compilazione della raccolta non è stata completata il sistema non permette l'invio definitivo dei dati e mostra un messaggio che avvisa l'utente dell'impossibilità di effettuare tale operazione. Se invece la compilazione della raccolta è completa, il sistema chiede conferma sulla volontà di effettuare l'invio o se si desidera annullare e tornare alla compilazione.

Confermando l'invio definitivo non potrai più modificare i dati inseriti. Vuoi procedere?

CONFERMA INVIO

ANNULLA INVIO

A invio definitivo avvenuto, il sistema spedisce una mail al rappresentante legale e agli utenti delegati, con in allegato l'attestato dell'avvenuta ricezione dei dati da parte del sistema. La mail contiene anche un link dove è possibile verificare e stampare in formato pdf i dati inviati.

4 Annotazioni generali

I dati richiesti riguardano:

1. il numero di soggetti a cui è stata conferita capacità di trasporto;
2. la capacità di trasporto espressa in migliaia di metri cubi al giorno con numeri interi (migliaia m³/giorno);

3. i volumi di gas consegnati e riconsegnati, espressi in metri cubi standard a 38,1 MJ/m³ con numeri interi (m³);
4. il numero di punti di consegna e riconsegna;
5. l'estensione delle reti, espressa in chilometri (km) arrotondando a numeri interi;
6. il numero di connessioni e il tempo medio (gg lavorativi) per effettuarle;
7. il numero di utenti del trasporto;
8. il numero di utenti al PSV.

I dati richiesti sono relativi all'anno solare 1 gennaio – 31 dicembre (criterio di competenza).

I dati relativi al 2015 saranno precaricati dal sistema se già forniti dall'esercente nel corso dell'Indagine 2016 come dati pre-consuntivi: in tal caso si invitano gli esercenti a verificarli e ad apportare eventuali modifiche sovrascrivendo i dati medesimi.

Gli esercenti che non hanno partecipato all'Indagine 2016 dovranno inserire anche i dati relativi all'anno 2015.

5 Maschere da compilare

5.1 Punti di consegna e volumi consegnati (Consuntivo anno 2015 e Pre - consuntivo anno 2016)

Indicare il numero di punti di consegna e i volumi consegnati per tipologia di punto di consegna (figure 5.1 e 5.2):

- Numero di punti: numero di punti di consegna negli anni solari 2015 e 2016 per tipologia di punto;

- **Volumi (m³):** volumi complessivamente consegnati nell'anno solare di riferimento (1 gennaio - 31 dicembre) in corrispondenza di ciascuna tipologia di punti di consegna. Non includere:
 - > nei Volumi di gas riferiti al 2015 i conguagli relativi a volumi di gas consegnato nel 2014 e anni precedenti;
 - > nei Volumi di gas riferiti al 2016 i conguagli relativi a prelievi di volumi di gas consegnato nel 2015 e anni precedenti.

PUNTI DI CONSEGNA E VOLUMI CONSEGNATI - CONSUNTIVO ANNO 2013		CANCELLA DATI
	Numero di punti	Volumi (m ³)
Punti di importazione		
PASSO GRIES		10
TARVISIO		20
GORIZIA		10
GELA		20
MAZARA DEL VALLO		10
Totale		70
Punti di produzione	100	20
Impianti di stoccaggio	200	10
Impianti di rigassificazione		
PANIGAGLIA		20
CAVARZERE		10
LIVORNO		
Totale		30
Altre reti	100	20
Totale	407	150

Figura 5.1: maschera Punti di consegna e volumi consegnati - Consuntivo anno 2015

PUNTI DI CONSEGNA E VOLUMI CONSEGNATI - PRE-CONSUNTIVO ANNO 2014		CANCELLA DATI
	Numero di punti	Volumi (m ³)
Punti di importazione		
PASSO GRIES	<input type="text"/>	<input type="text"/>
TARVISIO	<input type="text"/>	<input type="text"/>
GORIZIA	<input type="text"/>	<input type="text"/>
GELA	<input type="text"/>	<input type="text"/>
MAZARA DEL VALLO	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Totale		0
Punti di produzione		
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Impianti di stoccaggio		
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Impianti di rigassificazione		
CAVARZERE	<input type="text"/>	<input type="text"/>
LIVORNO	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PANIGAGLIA	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Totale		0
Altre reti		
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Totale	0	0

SALVA ELENCO MASCHERE STAMPA PDF QUADRO RIASSUNTIVO INVIO DEFINITIVO

Figura 5.2: maschera Punti di consegna e volumi consegnati - Pre-consuntivo anno 2016

5.2 Punti di riconsegna e volumi riconsegnati (Consuntivo anno 2015 e Pre - consuntivo anno 2016)

La configurazione di questa sezione, in cui è necessario indicare il numero di punti di riconsegna e i volumi riconsegnati per tipologia di punto di riconsegna e regione, prevede due passaggi successivi. Nell'ordine:

1. la selezione delle regioni nelle quali l'esercente ha riconsegnato gas nell'anno considerato;
2. la selezione della tipologia dei punti di riconsegna a cui l'esercente ha riconsegnato gas nell'anno considerato.

Terminata la fase di configurazione, come accennato in precedenza, il sistema porta alla pagina di riepilogo della configurazione.

I dati da fornire riguardano:

- Numero di punti: numero di punti di riconsegna negli anni solari 2015 e 2016 per regione e singola tipologia di punto;
- Volumi (m³): volumi complessivamente riconsegnati nell'anno solare di riferimento (1 gennaio - 31 dicembre) in corrispondenza di ciascuna regione e tipologia di punto di riconsegna. Non includere:
 - > nei Volumi di gas riferiti al 2015 i conguagli relativi a volumi di gas riconsegnato nel 2014 e anni precedenti;
 - > nei Volumi di gas riferiti al 2016 i conguagli relativi a prelievi di volumi di gas riconsegnato nel 2015 e anni precedenti.

In queste maschere (figure 5.3 e 5.4) deve anche essere riportato con riferimento alle riconsegne il numero di richiedenti capacità di trasporto, il numero di utenti del trasporto e la % media di soddisfazione della richiesta calcolata in base ai m³/giorno di capacità effettivamente ottenuti per ciascun anno solare considerato.

PUNTI DI RICONSEGNA E VOLUMI RICONSEGNA TI - CONSUNTIVO ANNO 2013 CANCELLA DATI

Clienti finali industriali

Regioni	Numero di punti	Volumi (m ³)
Sicilia	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Totale	0	0

Numero richiedenti capacità di trasporto	<input type="text"/>
Numero di utenti del trasporto	<input type="text"/>
Media di soddisfazione della richiesta	<input type="text"/>

SALVA
ELENCO MASCHERE
STAMPA PDF
QUADRO RIASSUNTIVO
INVIO DEFINITIVO

Figura 5.3: maschera Punti di riconsegna e volumi riconsegnati - Consuntivo anno 2015

PUNTI DI RICONSEGNA E VOLUMI RICONSEGNA TI - PRE-CONSUNTIVO ANNO 2014 CANCELLA DATI

Clienti finali industriali

Regioni	Numero di punti	Volumi (m ³)
Lombardia	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Totale	0	0

Numero richiedenti capacità di trasporto	<input type="text"/>
Numero di utenti del trasporto	<input type="text"/>
Media di soddisfazione della richiesta	<input type="text"/>

SALVA
ELENCO MASCHERE
STAMPA PDF
QUADRO RIASSUNTIVO
INVIO DEFINITIVO

Figura 5.4: maschera Punti di riconsegna e volumi riconsegnati - Pre-consuntivo anno 2016

5.3 Lunghezza delle reti al 31 dicembre 2016

Questa maschera (figura 5.5) risulterà compilabile (bottone COMPILA grigio chiaro), soltanto se è stata effettuata una configurazione non “vuota” relativa alla sezione precedente (Punti di riconsegna e volumi riconsegnati – Pre-consuntivo anno 2016).

Nella maschera per ciascuna regione devono essere forniti i dati relativi alla lunghezza di tutte le reti posate (in funzione e non), devono essere escluse solo quelle in costruzione.



	Rete nazionale (km)	Rete regionale (km)
Lombardia	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Totale	0	0

Figura 5.5: maschera Lunghezza delle reti al 31 dicembre 2016

5.4 Switching

Questa maschera (figura 5.6) risulterà compilabile (bottone COMPILA grigio chiaro), soltanto se è stata effettuata una configurazione non “vuota” relativa alla sezione precedente (Punti di riconsegna e volumi riconsegnati – Pre-consuntivo anno 2016).

In tali maschere (una per ciascuna regione) è necessario fornire i dati relativi ai cambi di fornitore dei clienti finali allacciati alla rete di trasporto dall’ esercente per regione e classe di consumo.

I dati si riferiscono all’anno solare 2016:

- non devono essere conteggiati i dati relativi ai cambi di fornitore perfezionati nel 2016, ma con decorrenza dall’1 gennaio 2017;
- non devono essere considerati i mutamenti dovuti a trasformazioni societarie del venditore (quali ad esempio: cambio nome, incorporazione, fusione, separazione societaria, acquisizione di ramo d’azienda, ...);

- non devono essere conteggiati i PdR che da un fornitore collegato (societariamente e/o proprietariamente, anche in modo indiretto) all'esercente della rete siano passati ad un altro fornitore collegato (societariamente e/o proprietariamente, anche in modo indiretto) all'esercente della rete.

Per l'attribuzione di punto di riconsegna alla corretta classe di consumo è necessario utilizzare i valori relativi all'anno solare 2016 o, comunque, i dati più recenti di cui l'esercente dispone:

1. Numero totale PdR attivi al 31/12/2016: numero di punti di riconsegna attivi al 31 dicembre 2016 allacciati alle reti di trasporto dell'esercente per regione;
2. Numero PdR interessati da un solo cambio di fornitore: numero di punti di riconsegna attivi al 31 dicembre 2016 che sono stati interessati da un solo cambio di fornitore nell'anno solare 2016;
3. Numero PdR interessati da 2 cambi di fornitore: numero di punti di riconsegna attivi al 31 dicembre 2016 che sono stati interessati da due cambi di fornitore nell'anno solare 2016;
4. Numero PdR interessati da 3 o più cambi di fornitore: numero di punti di riconsegna attivi al 31 dicembre 2016 che sono stati interessati da 3 o più cambi di fornitore nell'anno solare 2016;
5. Numero PdR che sono stati oggetto di cambio di fornitore almeno una volta tra l'entrata in vigore del Decreto Letta e il 31 dicembre 2016: numero di punti di riconsegna attivi al 31 dicembre 2016 che hanno cambiato fornitore almeno una volta dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 164/00 (21 giugno 2000) e il 31 dicembre 2016;

6. Volumi totali (m³): volumi di gas prelevati nel 2016 dal totale dei punti di riconsegna attivi al 31 dicembre suddivisi per regione e per classe di consumo. Non includere nei prelievi riferiti al 2016 i conguagli relativi a prelievi di gas effettuati nel 2015 e anni precedenti;
7. Volumi prelevati da PdR interessati da un solo cambio di fornitore (m³): volumi di gas prelevati nel 2016 dai punti di riconsegna attivi al 31 dicembre che sono stati interessati da un solo cambio di fornitore nel corso del 2016. Non includere i conguagli relativi a prelievi di gas effettuati nel 2015 e anni precedenti;
8. Volumi prelevati da PdR interessati da 2 cambi di fornitore (m³): volumi di gas prelevati nel 2016 dai punti di riconsegna attivi al 31 dicembre che sono stati interessati da 2 cambi di fornitore nel corso del 2016. Non includere i conguagli relativi a prelievi di gas effettuati nel 2015 e anni precedenti;
9. Volumi prelevati da PdR interessati da 3 o più cambi di fornitore (m³): volumi di gas prelevati nel 2016 dai punti di riconsegna attivi al 31 dicembre che sono stati interessati da 3 o più cambi di fornitore nel corso del 2016. Non includere i conguagli relativi a prelievi di gas effettuati nel 2015 e anni precedenti;
10. Volumi prelevati da PdR che sono stati oggetto di cambio di fornitore almeno una volta tra l'entrata in vigore del Decreto Letta e il 31 dicembre 2016: volumi di gas prelevati nel 2016 dai punti di riconsegna attivi al 31 dicembre 2016 che hanno cambiato fornitore almeno una volta dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 164/00 (21 giugno 2000) e il 31 dicembre 2016. Non includere i conguagli relativi a prelievi di gas effettuati nel 2015 e anni precedenti;

NOTA: per questa maschera è possibile effettuare il caricamento massivo.

SWITCHING - ANNO 2014 CANCELLA DATI

Regione: **LOMBARDIA**

PdR attivi al 31/12/2014	Consumi						Totale
	Inferiore a 5.000 m ³	Compresi tra 5.000 m ³ e 50.000 m ³	Compresi tra 50.000 m ³ e 200.000 m ³	Compresi tra 200.000 m ³ e 2.000.000 m ³	Compresi tra 2.000.000 m ³ e 20.000.000 m ³	Oltre a 20.000.000 m ³	
Numero totale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0
Numero PdR interessati da un solo cambio di fornitore	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0
Numero PdR interessati da 2 cambi di fornitore	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0
Numero PdR interessati da 3 o più cambi di fornitore	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0
Numero PdR che sono stati oggetto di cambi di fornitore almeno una volta tra l'entrata in vigore del D.lgs. n. 164/2000 (21 giugno 2000) e il 31 dicembre 2014	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0

Volumi prelevati nell'anno 2014 dai PdR attivi al 31/12/2014	Consumi						Totale
	Inferiore a 5.000 m³	Compresi tra 5.000 m³ e 50.000 m³	Compresi tra 50.000 m³ e 200.000 m³	Compresi tra 200.000 m³ e 2.000.000 m³	Compresi tra 2.000.000 m³ e 20.000.000 m³	Oltre a 20.000.000 m³	
Volumi totali	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0
Volumi prelevati da PdR interessati da un solo cambio di fornitore	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0
Volumi prelevati da PdR interessati da 2 cambi di fornitore	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0
Volumi prelevati da PdR interessati da 3 o più cambi di fornitore	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0
Volumi prelevati da PdR che sono stati oggetto di cambi di fornitore almeno una volta tra l'entrata in vigore del Dlgs n. 164/2000 (21 giugno 2000) e il 31 dicembre 2014	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0

Figura 5.6: maschera Switching

5.5 Connessioni nell'anno 2016

In tale maschera (figura 5.7) è necessario indicare il numero di connessioni effettuate dall' esercente nel 2016 suddivise per livello di pressione:

- media pressione: pressione relativa del gas superiore a 0,04 bar e non superiore a 5 bar;
 - alta pressione: pressione relativa del gas superiore a 5 bar;
- > Numero: numero di connessioni effettuate nell'anno 2016, intese come allacciamenti realizzati a fornitura non attivata;

- > Tempo medio calcolato escludendo quello trascorso per ottenere eventuali autorizzazioni e/o per gli eventuali adempimenti a carico del cliente finale (gg lavorativi): tempo medio, espresso in giorni lavorativi, trascorso per la realizzazione delle nuove connessioni a fornitura non attivata. Deve essere escluso il tempo necessario per ottenere atti autorizzativi (ad esempio rilasciati da Enti nazionali, Enti locali, etc) e/o per gli eventuali adempimenti a carico del cliente finale;
- > Tempo medio per ottenere eventuali atti autorizzativi e/o per gli eventuali adempimenti a carico del cliente finale (gg lavorativi);
- > Tempo minimo per ottenere eventuali atti autorizzativi e/o per gli eventuali adempimenti a carico del cliente finale (gg lavorativi);
- > Tempo massimo per ottenere eventuali atti autorizzativi e/o per gli eventuali adempimenti a carico del cliente finale (gg lavorativi);
- Di cui con fornitura attivata nell'anno:
 - > Numero: numero di connessioni effettuate nel 2016 la cui fornitura è stata attivata nell'anno stesso;
 - > Tempo medio di attivazione (gg lavorativi): tempo medio, espresso in giorni lavorativi, che nel 2016 è servito per attivare le forniture di connessioni effettuate nell'anno stesso.
- Altre forniture attivate nell'anno:
 - > Numero: numero di forniture attivate nel 2016, la cui connessione NON è stata effettuata in tale anno;
 - > Tempo medio di attivazione (gg lavorativi): tempo medio, espresso in giorni lavorativi, che è stato necessario per attivare le forniture di connessioni NON effettuate nell'anno stesso.
 - > Tempo medio di attivazione (gg lavorativi).

CONNESSIONI NELL'ANNO 2014 CANCELLA DATI

Nuove connessioni effettuate nell'anno a fornitura non attivata					DI CUI con fornitura attivata nell'anno		Altre forniture attivate nell'anno		
	Numero	Tempo medio calcolato escludendo quello trascorso per ottenere eventuali autorizzazioni (gg lavorativi)	Tempo medio per ottenere eventuali atti autorizzativi (gg lavorativi)	Tempo minimo per ottenere eventuali atti autorizzativi (gg lavorativi)	Tempo massimo per ottenere eventuali atti autorizzativi (gg lavorativi)	Numero	Tempo medio di attivazione (gg lavorativi)	Numero	Tempo medio di attivazione (gg lavorativi)
Media pressione	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0,0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0,0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0,0"/>
Alta pressione	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0,0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0,0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0,0"/>
Totale	<input type="text" value="0"/>					<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	

Figura 5.7: maschera Connessioni nell'anno 2016

5.6 Conferimenti di capacità di trasporto (solo per SNAM RETE GAS)

Indicare il numero di soggetti (e la relativa portata) che hanno chiesto e ottenuto capacità di trasporto presso i 5 punti di entrata della rete nazionale dall'estero (Passo Gries, Tarvisio, Gorizia, Mazara del Vallo e Gela). Escludere Snam Rete Gas.

1. Massimo conferimento per l'anno termico 2015 – 2016: numero di soggetti (e relativa portata) per tipologia di capacità, continua o interrompibile, per punto di entrata in corrispondenza del massimo conferimento, per l'anno termico 2015 - 2016;
2. Conferimenti a inizio anno termico 2016 – 2017 per l'anno termico 2016 - 2017: numero di soggetti (e relativa portata) per punto di entrata e tipologia di capacità, continua o interrompibile, che hanno ottenuto conferimenti a inizio anno termico 2016 - 2017 per l'anno termico 2016 - 2017. Alla voce "di cui riservata a contratti di lungo termine" è necessario riportare il numero di soggetti e la relativa portata riservata a contratti di lungo periodo;
3. Conferimenti all'1/1/2017 per l'anno termico 2016 - 2017: numero di soggetti (e relativa portata) per punto di entrata e tipologia di capacità, continua o interrompibile, che hanno ottenuto conferimenti all'1/1/2017 per l'anno termico 2016 - 2017;

4. Massimo conferimento per l'anno termico 2016 – 2017 alla data di invio dei dati: numero di soggetti (e relativa portata) per tipologia di capacità, continua o interrompibile, per punto di entrata in corrispondenza del massimo conferimento, per l'anno termico 2016 - 2017;
5. Conferimenti pluriennali per gli anni termici dal 2017 - 2018 al 2021 - 2022: numero di soggetti (e relativa portata) che hanno ottenuto conferimenti di capacità di tipo continuo per gli anni termici dal 2017 - 2018 al 2021 - 2022.

5.7 Punto di scambio virtuale (solo per SNAM RETE GAS)

Riportare in tale maschera:

- il numero degli utenti del trasporto;
- il numero di utenti del trasporto sottoscrittori;
- il numero del totale dei sottoscrittori (utenti del trasporto e non);
- il numero dei soggetti che hanno effettuato transazioni presso il PSV, esplicitando quanti non sono utenti del trasporto presso il Punto di Scambio Virtuale nell'anno 2016.

6 Richiesta di informazioni

Per eventuali informazioni e supporto di tipo tecnico è possibile contattare il numero verde:



attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.30. In alternativa è disponibile l'indirizzo di posta elettronica: infoanagrafica@autorita.energia.it



Per eventuali informazioni sul merito della rilevazione è possibile contattare gli Uffici dell'Autorità tramite: il numero 02.65565502 attivo dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:30 o l'indirizzo e-mail vigilanza@autorita.energia.it

Nelle mail è sempre necessario indicare ragione sociale e PIVA del soggetto per il quale si sta inviando la richiesta e un recapito telefonico del referente.