

MEMORANDUM FORMATO DATI

- Files di anagrafica e degli eventi **in formato csv** (non EXCEL o pdf)
- Sintassi standard per i nomi:

File di anagrafica

A-ID_SOGGETTO-aammgghmmss-iniziali distributore

Stesso del file eventi — Generato dal PC al salvataggio —

Esempio corretto: A-1246-150422163000-A2A.CSV

File Eventi

E-ID_SOGGETTO-aammgghmmss-iniziali distributore

Stesso del file anagrafica — Generato dal PC al salvataggio —

Esempio corretto: E-1246-150422163000-A2A.CSV

- *ID_SOGGETTO* che compare nei nomi dei file deve coincidere con quanto riportato al campo 5 dell'anagrafica
- In anagrafica il campo 8 (*CODICE_PROVINCIA_ISTAT*) si riferisce alla provincia non al comune
- i dati non disponibili sono indicati con dei blank
- trasmissione dei file a RSE via e-mail
- comunicazione delle credenziali di accesso a MonNaLiSA a seguito di superamento test di conformità dei dati inviati

File eventi:**16 campi****separati da: ;**

N° campo	Nome Campi	Descrizione	Tipo Campo
1	ID_Evento	Identificativo univoco dell'evento	alfanumerico
2	ID_CABINA		alfanumerico
3	ID_SEMISBARRA		alfanumerico
4	RS		usare X
5	ST		usare X
6	TR		usare X
7	Istante [gg/mm/aaaa hh:mm:ss:cc] oppure Istante [gg/mm/aaaa hh.mm.ss.cc]	Istante di accadimento dell'evento: Nome campo coerente con il formato scelto Ora legale	Formati validi: gg/mm/aaaa hh:mm:ss:cc oppure gg/mm/aaaa hh.mm.ss.cc
8	Durata [hh:mm:ss:cc] oppure Durata [hh.mm.ss.cc]	Durata dell'evento: Nome campo coerente con il formato scelto	Formati validi: hh:mm:ss:cc oppure hh.mm.ss.cc
9	Tensione Nominale [kV]		numerico due decimali
10	Tensione residua [kV]		numerico due decimali
11	Tensione residua [%]		numerico due decimali
12	Dist		SI/NO
13	Max I TR		SI/NO
14	Tipo		V/F/ND
15	Origine 1	Origine evento da criteri del Tavolo	AT/MT
16	Origine 2	Il campo "Origine 2" è utilizzato dal Distributore per evidenziare (ad es. con "X") eventuali modifiche apportate all'attribuzione dell'origine, come definita dal criterio "automatico". Tale informazione NON sarà presa in esame da RSE	alfanumerico

File anagrafica:

18 campi

separati da: ;

N° campo	Nome Campi	Descrizione	Tipo Campo
1	ID_CABINA		alfanumerico
2	NOME_CABINA		alfanumerico
3	ID_SEMISBARRA		alfanumerico
4	NOME_SEMISBARRA		alfanumerico
5	ID_SOGGETTO	Quello dell'anagrafica AEEGSI	alfanumerico
6	SOGGETTO		alfanumerico
7	DATA_MESSA_IN_SERVIZIO		gg/mm/aaaa
8	CODICE_PROVINCIA_ISTAT		numerico
9	N_UT_MT_PRELIEVO		numerico intero
10	N_UT_MT_IMMISIONE		numerico intero
11	P_UT_MT_PRELIEVO_(KW)		numerico due decimali
12	P_UT_MT_IMMISIONE_(KW)		numerico due decimali
13	BOBINA		SI/NO
14	GG_FUNZIONAMENTO_BOBINA		numerico intero
15	GG_FUNZIONAMENTO_ADM		numerico intero
16	KM_CONDUTTORI_NUDI_MT		numerico due decimali
17	KM_CAVI_INTERRATI_MT		numerico due decimali
18	KM_CAVI_AEREI_MT		numerico due decimali